

# VACU „elegance“

## Montageanleitung

Als Beipack zu einem OSMA Vacu sind (in Reihenfolge der Montage) inkludiert:

- 1 Stück Bogen 89° oder Abzweig
- 1 Stück Rohr 100 cm
- 1 Stück Rohr 50 cm
- 2 Stück Rohrschellen

Bei mehreren OSMA Vacu nebeneinander ist zu beachten, dass anstatt des 89° Bogens ein Abzweig T-Stück zu bestellen ist! Oben angegebene Rohrartikel sind im Preis des „OSMA Vacu“ enthalten. Zusätzliche T-Stücke und verschiedene Rohrlängen auf Anfrage.

